専用部

お部屋のOPELO



機種変更後、新しいスマートフォンでは解錠できません。
新しいスマートフォンの再登録が必要です。

※ Android から Android への機種変更の場合、新しいスマートフォンに OPELO アプリの引継ぎができている場合は再登録をしなくてもそのままお使いいただけます。
解錠できなかった場合や、OPELO アプリの引継ぎをしていない場合は下記の手順で再登録をしてください。

1 ご自身で設定されたパスワードをご準備ください。

2 下記登録手順で、新しいスマートフォンの登録を進めてください。

登録手順 | お部屋の OPELO の登録方法



iPhone の場合

事前準備


事前にウォレットへ交通系 IC カードなどを登録しておき、登録したいカードを表示させ認証し「リーダーにかざしてください」を表示させておく

1 鍵を開け、ドアを開放した状態にする

2 室内側上部の電源ユニットカバーを上にスライドして外す

3 右下の C を 1 回押し、テンキーの 3 と # を押して現在の解錠パスワードを入力し # を押す

4 3 を押し、
「リーダーにかざしてください」と表示させた iPhone をテンキーにかざす



5 再度 C を 1 回押して登録終了
(5 秒放置でも自動完了)

6 解錠確認：扉を開放した状態で室内側のつまみを回しかんぬきを出し、ウォレット内の登録したカードを表示して「リーダーにかざしてください」を表示させ、起動キーを押して iPhone をテンキーにかざす



Android の場合

機種により登録できない可能性がございます

事前準備

Android の「設定」アプリを開き NFC 機能をオンにする

1 鍵を開け、ドアを開放した状態にする

2 室内側上部の電源ユニットカバーを上にスライドして外す

3 右下の C を 1 回押し、テンキーの 3 と # を押して現在の解錠パスワードを入力し # を押す


4 3 を押し、
位置をずらしながら
テンキーにかざす



5 再度 C を 1 回押して登録終了
(5 秒放置でも自動完了)

6 解錠確認 : 扉を開放した状態で室内側のつまみを回しかんぬきを出し、起動キーを押してスマートフォンを位置をずらしながらテンキーにかざす

C ボタンの位置



起動キーの位置

